6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие мембранных баков impero требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.

6.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

6.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

6.4. Срок службы изделия – 7 лет, при условии соблюдения условий монтажа и эксплуатации

Расширительный бак для систем отопления impero WAO, WAO-P

Марка	Заводской номер	Объем, литр

Название и адрес торгующей организации _____

_____

Дата продажи____ /____ 20___ г. Подпись продавца _____

М.П.

Производитель:
ООО "МеталлоФорм",
601630, Владимирская обл.,
р-н Александровский, п. Балакирево,
ул. Заводская, д. 10, корп. 40, комната 218,
тел. +7 (49244) 7-73-02

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и техническую документацию изделий без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

МЕМБРАННЫЙ БАК ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

серия WAO, WAO-P
(горизонтальный)

Внимательно прочитайте перед монтажом и эксплуатацией

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Мембранные баки impero серии WAO, WAO-P предназначены для поддержания рабочего давления, защиты от гидроударов и уменьшения количества включений-выключений насоса в системе водоснабжения, в том числе питьевого и для компенсации температурного расширения воды в системе горячего водоснабжения. Мембранные баки серии WAO предназначены для горизонтальной установки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Технические характеристики, основные параметры и размеры приведены в таблице 1.
2.2. Мембранные баки рассчитаны на рабочую температуру от 1°С до 100°С.
2.3. Все модели обладают следующими конструктивными особенностями:
а) баки сделаны из прочной высококачественной стали;
б) баки рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию;
в) внешняя сторона бака имеет порошковое покрытие синего цвета;
г) мембрана заменяемая из специальной резины – EPDM;
д) баки снабжены штуцером G для присоединения к системе водоснабжения и воздушным ниппелем для настройки давления в воздушной полости;
е) модели WAO, WAO-P выполнены на опорах и оснащены площадкой для крепления насосного оборудования.
ж) модели WAO комплектуются металлическим контрфланцем.
Модели WAO-P комплектуются пластиковым контрфланцем.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

3.1. Место установки бака необходимо выбрать так, чтобы предохранить его от ударов, производственной вибрации, воздействия атмосферных осадков. Любой удар или механическое воздействие могут привести к нарушению герметичности и как следствие выхода из строя расширительного бака.
3.2. Максимальное рабочее давление бака должно быть больше, чем рабочее давление в системе водоснабжения с учётом статического давления системы.
3.3. Перед установкой бака необходимо настроить давление в воздушной полости мембранного бака, для чего подключить компрессор к ниппелю бака и накачать бак воздухом до расчетного давления.
3.4. При испытании системы водоснабжения давлением, превышающим максимальное рабочее давление бака, необходимо отсоединить бак и заглушить подводящий трубопровод.
3.5. Настройка давления в воздушной полости установленного мембранного бака производится на опорожнённой системе или на мембранном баке отключенным от системы водоснабжения.

WAO



1. *Корпус*
2. *Контрфланец со штуцером подключения к системе*
3. *Мембрана*
4. *Ниппель*
5. *Стойки*

Таблица 1.

Модель	*Объём, л*	*Максимальное рабочее давление, бар*	*Предварительное давление воздушной полости, атм*	*Диаметр De, мм*	*Высота Hv, мм*	*Длина L,мм*	*Диаметр рабочего штуцера подключения к системе, G*
WAO 15	*15*	*8*	*1.5*	*280*	*300*	*352*	*1˝ (НР)*
WAO 20	*20*	*8*	*1.5*	*280*	*300*	*437*	*1˝ (НР)*
WAO 40	*40*	*8*	*1.5*	*365*	*374*	*517*	*1˝ (НР)*

4. ВЫБОР БАКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1. Объем бака и давление в нем выбираются исходя из параметров системы водоснабжения.
4.2. При эксплуатации мембранного бака необходимо не реже 1 раза в квартал проверять давление воздушной полости.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1. Баки мембранные моделей WAO, WAO-P транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок.
5.2. Во время перевозки баки должны быть надежно закреплены в кузове транспортного средства. Не допускается поперечное или продольное перемещение, или удар.
5.3. В случае хранения баков в отапливаемых складских помещениях не рекомендуется располагать их на расстоянии ближе 1 м от отопительных приборов.
5.4. Баки мембранные предназначены для эксплуатации в стационарном положении, в помещении. Поверхность бака необходимо предохранять от механических повреждений, абразивных и химических воздействий.
5.5. Все баки мембранные расширительные проходят на заводе контроль качества.